

# MC-4

MICRO INALÁMBRICO PARA RECLAMO

## MANUAL DE INSTRUCCIONES

### 1. PARTES DEL EQUIPO



### 4. CONTENIDO

- 1x Transmisor
- 1x Receptor
- 1x Micro
- 1x Auricular estéreo

### 5. PUESTA EN MARCHA

#### 5.1 Transmisor/Micrófono

a) Abra la tapa del compartimento de las pilas del transmisor deslizando la tapa en la dirección de apertura indicada. Inserte 2 pilas de 1,5 V (AA) en su interior teniendo en cuenta la correcta colocación del "+" y el "-".

b) Conecte el micrófono al transmisor.

c) Encienda el transmisor deslizando el interruptor de encendido/apagado (ON/OFF) a la posición de encendido (ON).

d) Bloqueo/desbloqueo de los botones: Mantenga pulsado el botón LOCK durante 3 segundos para bloquear o desbloquear los botones. La pantalla mostrará el icono de un candado cuando el dispositivo se encuentre bloqueado.

Nota: El dispositivo bloqueará los botones automáticamente tras 10 segundos de inactividad.

e) Controle el volumen del micrófono transmisor pulsando el botón VOL. (niveles 0-3) Se recomienda utilizar siempre el micrófono transmisor en volumen 3.

Producto	Micrófono inalámbrico para reclamo
Modelo	MC-4
Modulación	FM, PLL
Rango de frecuencias	794-806 MHz, 863-865 MHz, 902-915 MHz.
Potencia de salida	10 dBm
Sensibilidad	-115 dBm
Desviación	+/-100k
Relación señal/ruido	>60 db
Alimentación	Transmisor y receptor: 2 pilas de 1,5V (AA) (no incluidas)
Alcance	150 metros
Tamaño y peso	Transmisor y receptor: 75x50x25 mm. 45g (sin pilas)
Nº de canales	50
Autonomía	Transmisor: entre 10 y 15 horas. Receptor: entre 20 y 40 horas.

# MC-4

MICRO INALÁMBRICO PARA RECLAMO

## MANUAL DE INSTRUCCIONES

f) Cambie de canal pulsando < / > .

g) Silenciar micrófono transmisor: pulse VOL durante 3 segundos para silenciar. Pulse de nuevo para desactivar el silenciado

### 5.2 Receptor/Auriculares

a) Abra la tapa del compartimento de las pilas del receptor deslizando la tapa en la dirección de apertura indicada. Inserte 2 pilas de 1,5 V (AA) en su interior teniendo en cuenta la correcta colocación del “+” y el “-”.

b) Conecte los auriculares al receptor.

c) Encienda el receptor deslizando el interruptor de encendido/apagado (ON/OFF) a la posición de encendido (ON).

d) Bloqueo/desbloqueo de los botones: Mantenga pulsado el botón LOCK durante 3 segundos para bloquear o desbloquear los botones. La pantalla mostrará el icono de un candado cuando el dispositivo se encuentre bloqueado.

Nota: El dispositivo bloqueará los botones automáticamente tras 10 segundos de inactividad.

e) Control de volumen: mientras el receptor está bloqueado, pulse < / > para aumentar o disminuir volumen.

f) Cambio de canal: mientras el receptor está desbloqueado, pulse < / > para cambiar de canal.

g) Función SQL: esta función evita ruidos de interferencia cuando el transmisor está apagado. Como en la escucha del reclamo el transmisor siempre está encendido, esta función no tiene utilidad en este contexto.

### 5.3 Carga de los dispositivos

En caso de utilizarse pilas recargables, tanto el transmisor como el receptor tienen un puerto de carga USB mediante el cual se pueden recargar la baterías a través de un cable USB (no incluido)

## 5. ADVERTENCIAS

- Se pueden producir interferencias si dos conjuntos de transmisor y receptor se encuentran cercanos entre sí. Para evitar esta situación, seleccione para cada conjunto canales no consecutivos (ej. CH1 y CH5)
- Cuando las pilas se están agotando el sonido se hace más débil y se distorsiona, mientras que el alcance disminuye. Cuando esto ocurra, cambie las pilas inmediatamente.
- Si va a dejar de usar el MC-4 durante una larga temporada, no olvide apagar los dos dispositivos (transmisor y receptor), deslizando el interruptor ON/OFF hasta la posición OFF. Asimismo, retire las pilas de ambos dispositivos; si las pilas se oxidan en su interior el dispositivo puede dañarse.
- No mezcle distintos modelos de pilas ni pilas nuevas con pilas viejas.

## 7. GARANTÍA

Arcea Eurosport, S.L. ofrece una garantía de reparación gratuita durante dos años a partir de la fecha de compra, de cualquier material defectuoso del micrófono MC-4.

Esta garantía excluye las pilas o daño causado por la negligencia del cliente, como pueden ser roturas o impactos.

Cualquier intervención o modificación en los componentes del micrófono MC-4 será motivo de pérdida de la garantía.

La garantía no cubre los daños resultantes de accidentes, descuidos, abusos o falta de cuidado razonable, manipulación o alteración del equipo o desastres naturales.

El uso de repuestos no autorizados por Arcea Eurosport, S.L. , anulará la garantía. Las partes gastadas o desgastadas no son cubiertas por la garantía. La garantía solo será válida si el micrófono MC-4 viene acompañado de la factura o ticket de compra.