MANUAL DE USO

ONIX®

COMANDO

PISTOLA DE AIRE PRE-COMPRIMIDO (PCP)

⚠ ESTA PISTOLA PCP NO ES UN JUGUETE. ES DE USO EXCLUSIVO PARA ADULTOS. MANTÉNGALA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. SU USO INCORRECTO O NEGLIGENTE PUEDE CAUSAR HERIDAS E INCLUSO LA MUERTE.

⚠ NO APUNTE NUNCA A NADIE CON ESTA PISTOLA PCP NI PERMITA QUE NADIE LE APUNTE CON ELLA, AUNQUE NO ESTÉ CARGADA.

⚠ NO EXHIBA ESTA PISTOLA PCP EN PÚBLICO, YA QUE PODRÍA SER CONFUNDIDA CON UN ARMA DE FUEGO REAL.

⚠ NO REALICE MODIFICACIONES EN LA COLORACIÓN O MARCADO DE ESTA PISTOLA PCP CON EL FIN DE QUE SE ASEMEJE A UN ARMA DE FUEGO REAL. ES PELIGROSO Y PODRÍA SER CONSTITUTIVO DE DELITO.

⚠ CARGUE ESTA PISTOLA PCP ÚNICAMENTE CON AIRE COMPRIMIDO. NO UTILICE OTROS GASES, COMO EL OXÍGENO; PODRÍA PROVOCAR UN INCENDIO O UNA EXPLOSIÓN, CAUSANDO HERIDAS E INCLUSO LA MUERTE.

⚠ NO SACUDA NI DEJE CAER ESTA PISTOLA PCP, YA QUE PODRÍA DISPARARSE ACCIDENTALMENTE, INCLUSO ESTANDO EL SEGURO ACCIONADO.

⚠ MANIPULE SIEMPRE ESTA PISTOLA PCP COMO SI ESTUVIESE CARGADA.

⚠ NUNCA DEJE DESATENDIDA UNA PISTOLA PCP CARGADA.

⚠ OBSERVE BIEN LA DIRECCIÓN EN LA QUE APUNTA CON ESTA PISTOLA PCP. SI NO ESTÁ SEGURO DE LO QUE HAY DETRÁS DEL BLANCO, NO DISPARE.

⚠ SUJETE ESTA PISTOLA PCP DE MANERA QUE TENGA LA BOCA DEL CAÑÓN SIEMPRE CONTROLADA, AUN EN CASO DE TROPEZAR.

⚠ EXTREME EL CUIDADO CON BLANCOS QUE PUEDAN DESVIAR O HACER REBOTAR LOS BALINES.

- Culata extensible y ajustable
- Elevada precisión
- Gran potencia
- Estructura robusta y simple, de fácil manejo y con buena estabilidad
- Gran seguridad y fiabilidad
- Acabados de calidad y diseño excelente
- Válvula reguladora instalada
- Funciona indistintamente como monotiro o multitiro
- Mira y alza regulable en altura.

- Pistola COMANDO
- Sonda de carga
- Cargador
- Pasarela monotiro
- Juntas de repuesto
- Manual de uso

⚠ Antes de cargar su pistola PCP con una bomba de aire manual:

- Lea atentamente el manual de instrucciones incluido con la bomba manual.
- Asegúrese de que la pistola no está cargada ni el martillo accionado.
- Apunte la pistola en una dirección segura.
- Protéjase los ojos con gafas de tiro.

Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3

Para realizar la carga con bomba de aire manual:

Gire la cubierta del extremo del depósito de aire hasta dejar descubierto el puerto de carga de aire. (Fig.1)

Acople la sonda de carga suministrada con su pistola PCP al latiguillo de la bomba manual (Fig. 2 y 3).

Asegúrese de que tanto la sonda de carga como el puerto de carga de aire están limpios.

A continuación, introduzca la sonda de carga en el puerto de carga de aire (Fig. 4 y 5).

:

Se recomienda cargar el depósito de aire a una presión de 200 bar, y no sobrepasar nunca los 220 bar.

Expulse completamente la presión del latiguillo para evitar latigazos y posibles lesiones.

Desconecte el latiguillo de la pistola.

Fig. 4

Fig. 5

⚠ Antes de cargar su pistola PCP con botella de aire comprimido:

- Lea atentamente el manual de instrucciones de la botella de aire comprimido.
- Asegúrese de que la pistola no está cargada ni el martillo accionado.
- Apunte la pistola en una dirección segura.
- Protéjase los ojos con gafas de tiro.

A continuación, para realizar la carga con botella de aire comprimido:

Gire la cubierta del extremo del depósito de aire hasta dejar descubierto el puerto de carga de aire. (Fig.1)

Acople la sonda de carga suministrada con su pistola PCP al latiguillo de la botella de aire comprimido (Fig. 2 y 3).

Asegúrese de que tanto la sonda de carga como el puerto de carga de aire están limpios.

Introduzca la sonda de carga en el puerto de carga de aire (Fig. 4 y 5).

Abra muy lentamente la válvula de la botella de aire comprimido y cargue la pistola de forma pausada. Si la carga con demasiada rapidez provocará un aumento de temperatura que puede afectar a la precisión de la presión de llenado.

Observe el manómetro de su pistola y de la botella y espere a que éste alcance una presión de 220 bar. Una vez alcanzada dicha presión, cierre la válvula de la botella.

⚠ .

A continuación, expulse completamente la presión del latiguillo para evitar latigazos y posibles lesiones.

Desconecte el latiguillo de la botella de la sonda de carga de la pistola.

Se recomienda guardar siempre su pistola PCP con algo de presión en el interior de su depósito de aire. De este modo se ejerce presión sobre las zonas de sellado.

En caso de necesitar vaciar el depósito siga los siguientes pasos:

- Apunte con la pistola en una dirección segura.
- Retire todo el aire de la pistola disparando repetidamente hasta que el manómetro marque cero y deje de oirse aire al disparar.

:

✧ El depósito de aire de su pistola no es reemplazable. Nunca intente desmontar su pistola para sustituirlo.

✧ Si el depósito de aire está completamente vacío (a presión cero) y pretende cargarlo, la presión ejercida por el martillo contra la válvula podría hacer que ésta se mantuviese abierta, provocando un escape de aire a través del cañón. Si esto ocurre, accione el martillo de la pistola; de este modo se elimina la fuerza ejercida sobre la válvula, permitiendo que ésta se cierre.

✧ Asegúrese siempre de que la pistola no está cargada antes de despresurizarla.

⚠ Antes de cargar los balines en su pistola PCP COMANDO:

- Asegúrese de que su pistola PCP no está cargada ni el martillo accionado.
- Nunca apunte a nadie con la pistola mientras la carga.
- Compruebe que el calibre de los balines es el apropiado para el cañón de su pistola.
- Compruebe que la presión de aire de su pistola es la adecuada.

El modelo PCP ONIX COMANDO puede funcionar indistintamente como monotiro o multitiro.

Siga los siguientes pasos para cargar su pistola ONIX COMANDO como MONOTIRO:

- Tire del cerrojo hacia atrás hasta amartillar la pistola (oirá un “click”). De este modo el cerrojo no podrá volver hacia delante de forma automática.

- La boca de carga quedará al descubierto tal como se ve en la fig. 6. Introduzca el adaptador en la boca de carga deslizándolo y de forma que los imanes circulares de la boca de carga y el adaptador hagan contacto.
- Coloque un balín en el carril de carga tal y como se indica en la fig. 7.
- Empuje el cerrojo hacia delante hasta el final y gírelo hacia abajo hasta llevarlo a la posición inicial.

Fig. 6

Fig. 7

YouTube Vea el vídeo: *"Cómo cargar balines en el cargador de la ONIX INITZIA"*


Fig. 8.1


Fig. 8.2


Fig. 8.3

- Fig 8.1: Gire la tapa transparente del cargador en sentido contrario a la agujas del reloj hasta que haga tope y manténgala sujeta.
- Fig 8.2: Cargue el primer balín correctamente orientado por el reverso del cargador para que bloquee el muelle de la tapa.
- Fig.8.3: Dele de nuevo la vuelta al cargador y cargue el resto de balines a través de los orificios de la tapa transparente.
- Tire del cerrojo hacia atrás hasta amartillar la pistola, de forma que el cerrojo no pueda volver hacia delante de forma automática.
- La boca de carga quedará al descubierto. Deslice el cargador a través de la ranura de la boca de carga (véase fig. 9). Empuje el cerrojo hacia delante hasta el final (véase fig. 10)

Fig. 9

Fig. 10

⚠ SUJETE LA PISTOLA FIRMEMENTE MIENTRAS LA CARGA. NO LA SACUDA NI LA DEJE CAER.

⚠ MANTENGA SUS DEDOS ALEJADOS DEL GATILLO MIENTRAS CARGA SU PISTOLA Y ACTIVE EL SEGURO DEL GATILLO.

En primer lugar, siga las instrucciones del apartado 4.3. para cargar los balines.

⚠ Al disparar con su pistola PCP:

- Proteja siempre sus ojos y oídos con gafas y cascos de tiro. Las personas que se encuentren a su alrededor también deben protegerse del mismo modo.
- Apunte siempre su pistola PCP en una dirección segura. Piense qué objetos podría alcanzar si no diese en el blanco. Se recomienda disparar al centro de una diana anclada a un soporte seguro. Coloque una manta gruesa detrás de dicho soporte para evitar que los balines reboten.
- No dispare contra superficies duras o a la superficie del agua. El balín podría rebotar y herir a personas o alcanzar objetos distintos del objetivo.

- Puede utilizar su pistola tanto en interior como en exterior.

⚠ Nunca dispare su pistola estando el depósito de aire vacío. De lo contrario, podría dañarla.

⚠ Nunca lubrique el interior del cañón, ya que esto podría afectar negativamente a la precisión de tiro y a la intensidad del disparo.

⚠ Antes de proceder a la lubricación y limpieza de su pistola:

- Asegúrese de que está descargada.
- Asegúrese de que el cañón está limpio y no está bloqueado.

- Se recomienda aplicar cada 3 meses ó cada 1000 disparos una pequeña cantidad de aceites minerales a la superficie del cerrojo y el perno de su pistola.
- Se recomienda además limpiar el interior del cañón con parches de limpieza cada 3 meses o cada 1000 disparos. Nunca lubrique el interior del cañón.
- Tras limpiar su pistola compruebe que no queda ningún resto de suciedad u obstrucción en el cañón.
- Lleve anualmente su pistola a un armero para que la revise, incluso aunque parezca que funciona correctamente, ya que algunos problemas no pueden ser detectados a través de un examen externo.
- Si penetrase agua, arena, etc. en el mecanismo interno de su pistola, llévela a un armero para que le realice una limpieza completa.

⚠ La falta de mantenimiento y limpieza de su pistola podría suponer un peligro.

Puede aprender más en nuestro canal viendo los vídeos:
- *"Solucionar fugas en las pistolas ONIX"*
- *"Detectar y solucionar fugas en rifles y pistolas PCP"*

	POSIBLE SOLUCIÓN
Hay una fuga de aire en la sonda de carga al cargar la pistola	Sustituya las dos juntas de la sonda de carga.
Hay un escape de aire del cañón durante la carga de la pistola	Amartille la pistola antes de cargarla para que no ejerza presión a la aguja.
Hay una fuga de aire en el orificio de llenado después de haber cargado la pistola	Sustituya la junta de la válvula de carga.
Hay una fuga de aire en el manómetro mientras carga la pistola	Sustituya la junta del manómetro
OTROS PROBLEMAS:	
Cuesta estirar del perno o cerrojo	Desmonte la recámara, limpie la zona alrededor del cerrojo y añádale lubricante

- Antes de empezar a usar esta pistola de aire comprimido, lea atentamente este manual, y téngalo siempre a mano para futuras consultas.
- Esta pistola PCP se disparará si está cargada, con el martillo accionado, con el seguro desactivado y se acciona el gatillo.
- Una pistola PCP no es un juguete. Nunca deje que un menor utilice una pistola sin la supervisión de un adulto. Su uso incorrecto o negligente puede causar heridas e incluso la muerte.
- Mantenga siempre su pistola y/o los balines fuera del alcance de los niños.
- Nunca apunte a una persona o a un objeto al cual no pretende disparar, aun estando la pistola descargada. Apunte siempre en una dirección segura.
- Manipule siempre su pistola como si estuviese cargada.
- Mantenga sus dedos alejados del gatillo y de la boca del cañón al amartillar y manipular la pistola.
- No descuide nunca una pistola cargada.
- Nunca sujete esta pistola con la boca del cañón apuntando hacia usted.
- Tenga siempre el seguro accionado, aunque no esté cargada su pistola, hasta que esté listo para disparar.

- No cargue su pistola PCP hasta que esté listo para disparar.
- Escoja blancos que no entrañen peligro. Compruebe que detrás de ellos no hay personas u objetos a los que no quiere disparar. Antes de disparar, valore el riesgo que podría suponer no dar en el blanco. Asegúrese de apuntar con precisión al blanco antes de disparar.
- No dispare a objetos que puedan desviar o hacer rebotar los balines. No dispare a la superficie del agua.
- No dispare a tendidos eléctricos o aislantes ni lo haga cerca de ellos.Tenga especial cuidado en áreas boscosas donde los tendidos eléctricos pueden no ser visibles.
- Mantenga siempre una distancia de seguridad entre usted y el blanco al disparar. Utilice un soporte firme para el blanco y un cazabalines.
- Proteja siempre sus ojos y oídos (y los de las personas que se encuentren a su alrededor) con gafas y cascos de tiro mientras utiliza esta pistola . De no hacerlo podría lesionarse los ojos y/o perder audición de forma irreversible.
- No corra ni salte mientras sujeta una pistola PCP cargada o amartillada.
- Nunca lleve una pistola cargada o amartillada en el interior de un vehículo, casa o espacio público.
- Cuando transporte una pistola, llévela descargada y con el seguro de gatillo accionado.
- Compruebe siempre que la pistola lleve el seguro accionado cuando se la pase otra persona o coja una pistola que ha estado guardada.
- Guarde su pistola y los balines en lugares distintos, preferentemente bajo llave.
- No intente desmontar o manipular su pistola. Muchas pistolas tienen muelles con mucha fuerza o cilindros de aire de alta presión que pueden causar heridas graves si se sueltan sin control.
- No será responsabilidad del fabricante y/o distribuidor, bajo ninguna circunstancia, el uso inadecuado o manipulación que el usuario pudiera hacer de esta pistola. El usuario se hará responsable de cualquier daño que pudiere originar el manejo de esta pistola.
- Nunca utilice esta pistola bajo los efectos del alcohol y/o las drogas.

- Arcea Eurosport, S.L. ofrece una garantía de reparación gratuita durante dos años a partir de la fecha de compra, de cualquier material defectuoso de la pistola PCP ONIX.
- Esta garantía excluye cualquier daño causado por negligencia del cliente, como pueden ser roturas o impactos.
- Cualquier intervención o modificación en los componentes de la pistola PCP será motivo de pérdida de la garantía.
- La garantía no cubre los daños resultantes de desastres naturales, accidentes, descuidos, abusos o falta de cuidado razonable, manipulación o modificación de la pistola.
- El uso de repuestos no autorizados por Arcea Eurosport, S.L. anulará la garantía.
- Las partes gastadas o desgastadas no son cubiertas por la garantía.
- La garantía solo será válida si la pistola viene acompañada de la factura de compra.

1	Intake Valve Plug	1
2	D18-2 Valve Sealing Ring	1
3	front sight	1
4	barrel reservoir mount	1
5	Suppressor Seperation	3
6	Suppressor Seperation 1	2
7	Suppressor Seperation 2	1
8	Suppressor Tube	1
9	Suppressor Seperation 3	1
10	Barrel 4.5	1
	Barrel 5.5	1
11	Loading Port Brass Sleeve 4.5	1
	Loading Port Brass Sleeve 5.5	1
12	breech o-ring 4.5 8.5(O.D)*1.5(d)	1
	breech o-ring 5.5 7.5(O.D)*1.5(d)	1
13	barrel o-ring15 (O.D)*1.5(d)	2
14	Breech	1
15-23	magazine 4.5	1
	magazine 5.5	1

21	magnet Φ5*2 for breech	1
24	sight fixed screw M3*5	6
25	rear sight base	1
26	rear sight	1
27	rear sight screw M2*4	1
28	pellet pusher 4.5	1
	pellet pusher 4.5	1
29	pellet pusher spring	1
30	Breech Probe 4.5	1
	Breech Probe 5.5	1
31	Breech Probe Screw Bushing	1
32	probe screw M4*12	1
33	side lever connector	1
34	side lever base	1
35	side lever	1
36	rear sight pin Φ3*20	1
37	screw M3*16	2
38	rear shoulder button base 4	1
39	rear shoulder button base 3	1

40	rear shoulderbutton base 2	1
41	rear shoulder button base 1	1
42	lever adjust spring4.5(O.D)*0.5(d)*14(L)*8T	2
43	rear shoulder button	2
44	Fill Connector Cover	1
45	Pressure Gauge M8*1 30MPa	1
46	11(O.D)*1.5(d) guage o-ring	1
47	26(O.D)*3(d) intake valve o-ring	1
48	Intake Valve	1
49	27(O.D)*3.1(d) intake valve o-ring	2
50	8(O.D)*1.5(d) intake valve o-ring	2
51	Intake Valve Screw	1
52	Air Reservoir	1
53	pressure adjust screw	1
54	3.0(I.D)*1.8(d) Sealing Ring (regulater)	3
55	23(O.D)*2.0(d) Sealing Ring(regulater)	1
56	Exhaust Valve	1
57	Disc spring	12
58	13(O.D)*2(d)Sealing Ring	1
59	main shaft	1
60	Filter screen	1
61	gasket	1
62	retaining ring	1
63	Air Reservoir Connector	1
64	18(O.D)*2(d) connector o ring	1
65	connector screw M3*12	2
66	connector	1
67	15(O.D)*1.5(d) connector o ring	1
68	Valve Spring 6.0(I.D)*1.1(d)*18.5(L)*7T	1
69	Exhaust Valve Core sleeve	1
70	Exhaust Valve Core	1
71	Valve Core Pin Φ3*27	1
72	Exhaust Valve	1
73	12(O.D)*1.5(d)Sealing Ring	1
74	9(O.D)*1.5(d)Sealing Ring	1

75	released screw	1
76	M4*18 screw	1
77	Piston	1
78	piston Spring 9.0(O.D)*1.1(d)*60(L)*16.5T	1
79	adjust nut	1
80	stock cover screw M3*10	4
81	right cover of stock	1
82	stock	1
83	Trigger pin Φ2.5*15	2
84	Trigger Assembly	1
85	lever	1
86	stock over 1	1
87	left cover of stock	1
88	trigger spring 3.0(O.D) *0.5(d) *11(L)*11.5T	1
89	back stock rail	2
90	fixxed sleeve	1
91	fixxed sleeve lock bolt	2
92	fixxed sleeve lock nut	1
93	rear shoulder	1
94	rear shoulder1	1
95	rear shoulder1 screw M5*12	1
96	rear shoulder2	1
97	rear shoulder lock bolt	1
98	stock lock screw	1
99	stock screw	1
100	breech pinΦ2*16	1
101	breech PinΦ2.5*2	1


1
2
3
4
5
6
5
6
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
36
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
21
37
38
100
39
40
41
42
43
101
54
49

ONIX®

PRECISION PCP AIR GUNS

ARCEA EUROSPORT, S.L.
C/ Juan Gris, 5 - 03580.
Alfaz del Pi (Alicante) - Spain
Tel: (+34) 966 860 100
www.arcea.es - info@arcea.es

ARCEA